


**Coordinamiento relé de sobrecorriente direccional de fases L-1103,
Subestación Huallanca**



**Coordinamiento relé de sobrecorriente direccional de tierra L-1103,
Subestación Huallanca**

