


Coordinamiento del relé de Sobrecorriente de Fases 220kV TR-TGN4



Coordinamiento del relé de Sobrecorriente de Tierra 220kV TR-TGN4

